
TAKKAH.
D11-10
VIN
JK
AH
D11-16
AH
D11-17
pk-/
varaus
k.rump/
varaus
PKH
D11-11
WC
D11-14
SK
ET/H
D11-15
AH
D11-18
RT
D11-9
KPH
D11-12
KÄYT
D11-1
LH
D11-13
KIUAS
D11
TALO D
KRS 4
APK
K
D11-8
MAU
ET
D11-2
KK
KHH
D11-3
JK/P
SK
6H+K+R+KHH+LH+2xKPH+PKH+2xWC
KPH
D11-4
WC
D11-6
h:2000
OH
D11-7
AH
D11-5